

ski~mojo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

& Všeobecné obchodní podmínky



Další
jazyky
případně
k dispozici na
[www.ski-mojo.ski/
help](http://www.ski-mojo.ski/help)

ZAREGISTRUJTE SVOU ZÁRUKU NA
www.ski-mojo.ski/garantie

► www.ski-mojo.ski

Vážení posílení lyžaři,

rádi bychom vás upozornili na důležitá opatření, která je třeba dodržovat při používání výrobku Ski~Mojo, a na omezení odpovědnosti související s tímto úžasným výrobkem. **Před použitím Ski~Mojo si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a také Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na straně 13, protože používáním Ski~Mojo dáváte bezvýhradný souhlas s těmito VOP.**

Ski~Mojo je nástroj, který usnadňuje a prodlužuje čas strávený lyžováním. Naše zkušenosti ukazují, že snižuje bolest kloubů a zvyšuje vytrvalost vašich nohou. Nechtějte však po něm více a zejména neočekávejte, že vás Ski~Mojo ochrání v případě pádu. To není jeho funkce. Pád se Ski~Mojo nebo bez něj bude mít ve většině případů stejné následky.

Ať už Ski~Mojo máte nebo ne, lyžování zůstává vysoce rizikovým sportem a za určitých okolností vás může zranit jakékoli vybavení: lyže, hůlky, batoh atd., aniž by za to mohl výrobce; Ski~Mojo není v tomto seznamu výjimkou.

Ať už jsou okolnosti jakékoliv, správně nastavené Ski~Mojo snižuje riziko zranění nebo pohmoždění v případě pádu. Proto nezapomeňte dodržovat rady pro nastavení uvedené v tomto návodu k použití.

Použití Ski~Mojo: Ski~Mojo je určeno pro všechny druhy lyžování (sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, monoskiing, telemarkové lyžování). Výrobce, distributor ani prodejce nenesou v žádném případě odpovědnost za jiné použití.

Školení a seznámení: Při prvním použití věnujte čas seznámení s jeho ovládním na jednoduchých tratích, abyste pochopili jeho výhody a omezení a vyzkoušeli si nastavení.

Pozor na prsty: při nastavování Ski~Mojo na nohou dávejte pozor, abyste si nezachytili prsty do středového kloubu Ski~Mojo. K tomu může dojít, pokud uživatel bez varování ohne nohy (riziko zranění).

Správná instalace: ujistěte se, že je Ski~Mojo správně nainstalováno podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. Nesprávná instalace by mohla snížit účinnost zařízení Ski~Mojo, nebo dokonce vést k vážnému zranění. Všimněte si, Ski~Mojo se nosí vždy na obou nohách (ne pouze na jedné).

Přes kalhoty nebo pod kalhotami: pokud nosíte Ski~Mojo přes kalhoty, dejte si pozor, ať se nezachytí o nic zvenčí (například o lanovku), což by vás mohlo ohrozit. Pokud budete nosit Ski~Mojo pod kalhotami, toto riziko se sníží. V obou případech může Ski~Mojo způsobit předčasné opotřebení kalhot.

Osobní nastavení: Ski~Mojo lze nastavit podle vaší hmotnosti, lyžařských schopností a preferencí. Ujistěte se, že jsou tato nastavení přizpůsobena vašemu profilu pro optimální zážitek. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce nebo společnost Mojo Technologies.

Možné omezení volnosti pohybu: Ski~Mojo může omezit váš pohyb v určitých směrech. Vstávání po pádu může být za určitých okolností obtížnější nebo může vyžadovat deaktivaci či dokonce sejmutí Ski~Mojo. Toto je důležité mít na paměti hlavně při lyžování mimo sjezdovku, kdy používání Ski~Mojo se může stát přitěžujícím faktorem, pokud spadnete např. do *stromové studny*. V neposlední řadě byste si měli uvědomit, že vynucování ohybu nad určitý úhel může způsobit zlomení zařízení.

Limity použití: Ski-Mojo je navrženo tak, aby zlepšilo vaše pohodlí a výkon při lyžování. Vždy však dodržujte bezpečnostní pravidla a nepoužívejte Ski-Mojo k lyžování nad rámec svých lyžařských schopností nebo fyzických možností. Za všech okolností je vaší odpovědností udržet si kontrolu nad rychlostí a trajektorií jízdy.

Podmínky a terén: Ski-Mojo používejte pouze v podmínkách a terénu, kde se cítíte dobře. Vyvarujte se používání v extrémních nebo nevhodných podmínkách. Ski-Mojo nebylo navrženo pro lyžařské závody.

Pravidelná kontrola: před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda Ski-Mojo nevykazuje známky opotřebení, poškození nebo poruchy. Nikdy nepoužívejte Ski-Mojo, pokud se vyskytnou jakékoli problémy nebo pokud horní a dolní tyčové části nejsou správně připojeny k postroji a konektorům bot.

Individuální reakce: každý člověk může na použití Ski-Mojo reagovat jinak. Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí (kromě prvních dvou nebo tří aklimatizačních jízd), bolest nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, okamžitě přestaňte Ski-Mojo používat a kontaktujte buď svého prodejce, nebo společnost Mojo Technologies.

Pravidelná údržba a úpravy: Ski-Mojo udržujte v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k použití. Správná údržba zajistí jeho správnou funkci a prodlouží jeho životnost. Nikdy neupravujte Ski-Mojo jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu k obsluze.

Děti, nezkušení uživatelé a osoby se zdravotním omezením: za tyto uživatele musí být zodpovědné dospělé osoby nebo profesionálové vyškolení v používání Ski-Mojo.

Nevhodné pro skoky: Ski-Mojo není určeno pro skoky nebo akrobatické manévry. Použití v těchto podmínkách by mohlo vést k vážnému zranění.

Minimální výška uživatele: Ski-Mojo je vhodný pro většinu dospělých postav. Jeho použití osobou měřící méně než 1,55 m může způsobit nesprávnou funkci výrobku a zvýšit riziko zranění.

Verze uživatelské příručky: technické specifikace a obsah této příručky se mohou kdykoli změnit. Při nákupu najdete nejnovější verzi této uživatelské příručky na adrese www.ski-mojo.ski/help.

Omezení odpovědnosti: uživatel používá Ski-Mojo na vlastní nebezpečí. Výrobce, jeho distributoři a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoli škody, zranění nebo ztráty vzniklé v důsledku používání výrobku. Používáním zařízení Ski-Mojo souhlasíte s tím, že výrobce, prodejce i distributory zbavujete odpovědnosti za škody, zranění nebo ztráty vzniklé v důsledku jeho používání.

Používáním Ski-Mojo potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali tato upozornění a omezení odpovědnosti. Nedodržení těchto pokynů má za následek ztrátu platnosti záruky a zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti. Protože vaše bezpečnost a radost z lyžování jsou pro nás nejvyšší prioritou, vyzýváme vás k opatrnosti a odpovědnosti při každém použití.

Vítejte v komunitě Ski~Mojo, prvním exoskeletu pro lyžování. Věříme, že se vám toto nové vybavení bude líbit. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte pokyny k použití.

Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek zaregistrovali na adrese www.ski-mojo.ski/garantie, abyste mohli využít záruky, byli informováni o budoucích inovacích a získali pro své Ski~Mojo nejlepší možný servis.

Činnosti zahrnující používání zařízení Ski~Mojo jsou ze své podstaty rizikové. Pečlivě si přečtěte tento návod (zejména varování na stranách 2 a 3) a poté se postupně seznamte s používáním zařízení Ski~Mojo, abyste lépe poznali jeho výkon a omezení.



Úplný videonávod popisující všechny kroky nastavení Ski~Mojo je k dispozici na adrese www.ski-mojo.ski/help.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1 Uživatelská příručka

2 Levý postroj

3 Pravý postroj

4 Sedák

5 2 dočasné úchyty

6 2 finální úchyty

7 2 tyčové zámky

8 Imbusový klíč

9 Přenosná taška

PŘED PRVNÍ INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ SKI~MOJO SE UJISTĚTE, ŽE MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dvě neoprenové kolenní opěrky (levá 2 a pravá 3) včetně exoskeletu
- Sedák 4 se skládá ze širokého popruhu, který je na každé straně opatřen dvěma konektory.
- Dva dočasné úchyty 5
- 2,5 mm imbusový klíč 8 (šestihranný)

Při nákupu je Ski~Mojo dodáváno s pružinami nastavenými na minimální kompresi. Postroje jsou nastaveny na nejběžnější velikost. Jakmile bude vaše Ski~Mojo nastaveno na vaši tělesnou velikost a nasadíte úchyty na boty, bude snadné jej každý den nasazovat a sundávat.

1 NASTAVTE SKI~MOJO NA SVOU HMOTNOST

Nejprve je třeba zkontrolovat, jakým typem pružiny je vaše Ski~Mojo vybaveno:

- Ski~Mojo se **zlatou** pružinou se dodává s **černými** aktivačními tlačítky.
- Ski~Mojo se **stříbrnou** pružinou se dodává s **šedými** aktivačními tlačítky.
- Ski~Mojo s **modrými** pružinami se dodává s **modrými** aktivačními tlačítky.

1 V tabulce na straně 48 si vyhledejte svou hmotnost pro váš model pružiny a poznamenejte si kolik pohybů je potřeba provést, dle vaší hmotnosti.

2 U každého postroje (pravého i levého) odepněte suché zipy a přehněte je přes jejich konce (aby se při nastavování všude nezachytávaly). Poté uvolněte neoprén na boku, ohněte kloub Ski~Mojo a odklopte neoprén od kloubu tyčí Ski~Mojo, abyste odhalili nastavovací kroužek (z nerezové oceli) a ukazatel označující nastavení těsně nad kroužkem.

③ Ujistěte se, že je nastavení nastaveno na minimum (ukazatel co nejnižší). Poté zasuňte konec delší části imbusového klíče do pravého otvoru v nastavovacím kroužku a pomocí tohoto klíče jako páky otočte nastavovacím kroužkem o třetinu otáčky (1 pohyb) doleva. Na pravé straně se objeví nový otvor. Vyjměte klíč z otvoru a opakujte tento pohyb tolikrát, kolikrát je uvedeno v tabulce dle vaší váhy.



Vložte imbusový klíč do pravého otvoru a pomocí klíče jako páky otočte kroužkem doleva o počet pohybů uvedený v tabulce. Výše uvedené kroky 1 až 4 představují 1 pohyb.



② PŘIPEVNĚNÍ DOČASNÝCH ÚCHYTŮ K LYŽAŘSKÝM BOTÁM

Dva dočasné úchyty dodávané se zařízením Ski~Mojo mají tři funkce:


- Vyzkoušejte Ski~Mojo
- Zjistěte správnou polohu úchytů
- Možné použití s obuví z půjčovny

① Dočasný úchyt zavěste na zadní stranu boty (na tvrdý plastový plášť), a to **20 mm směrem ven od středu boty**.

② Utáhněte šroub (ale ne příliš) imbusovým klíčem, dokud nebude úchyt držet.

UPOZORNĚNÍ: Dočasné úchyty nejsou určeny pro dlouhodobé používání zařízení Ski~Mojo. Pro větší trvanlivost nainstalujte finální uchyty co nejdříve.

Snowboardisté
viz strana 12



③ NASAZENÍ SEDÁKU

Doporučujeme nosit Ski~Mojo pod lyžařskými kalhotami, **kromě prvního použití, aby se lépe nastavovalo.**

Sedák se skládá ze širokého popruhu, který je umístěn pod hýžděmi. Elastické popruhy obepínají stehna zepředu a vpředu se zapínají na přezku.

Po nasazení sedáku zkontrolujte polohu bočních konektorů. Kovový konektor s otvorem by měl být ve středu vnější strany stehna. Pokud je třeba konektory posunout, odepněte největší suchý zip v zadní části sedáku a posuňte jej do správné polohy. Červené značky každých 5 cm vám pomohou umístit suchý zip symetricky. V případě potřeby požádejte o pomoc další osobu.

Po nasazení a seřízení sedáku si obujte a zapněte lyžařské boty.


Důležitým krokem je nastavení sedáku. Nevynechávejte ho! Čím těsněji sedák nastavíte, tím citlivější bude Ski~Mojo. Pokud hledáte o něco menší odezvu, nastavte sedák o 1 cm širší.



Nasaďte si sedák



Umístěte ho pod hýždě



Zkontrolujte polohu bočních konektorů



V případě potřeby upravte jejich polohu pomocí suchého zipu.

④ NASTAVENÍ PRAVÉ A LEVÉ NOHY SKI~MOJO

Vaše Ski~Mojo je vybaveno pravou a levou „nohou“ (na neoprenu je označení "R" a "L"). Pro každou nohu postupujte takto:

① Odklopte zajišťovací sponu na obou teleskopických tyčích (horní a dolní) a vysuňte tyče ven. Poté se objeví stupnice.




- Nastavte na 4, pokud jste vyšší než 1,80 m (konečné nastavení se provede v dalším kroku).
- nastavte na 2, pokud jste nižší než 1,80 m (konečné nastavení se provede v dalším kroku).

Jedná se pouze o přednastavení, které bude v následujících krocích ③ a ⑥ upřesněno.

2 Posuňte pouzdro z nerezové oceli na spodní tyči nahoru, abyste odhalili upevňovací otvor. Tento otvor umístěte do úchytu boty, vše spojte a uvolněte pouzdro. Úchyt boty se zaklapne do ocelového konektoru.



3 Otevřete sponu spodní teleskopické tyče pro nastavení délky a nastavte její délku tak, aby byl kloub Ski-Mojo ve výšce vašeho kolena (hlava lýtkové kosti), a poté sponu zavřete.



4 Zasuňte horní teleskopickou tyč do otvoru ve spodní části konektoru sedáku, dokud nebude zacvaknutá. Pokud budete chtít později nohu teleskopické tyče od sedáku odpojit, stiskněte zlaté tlačítko na konektoru a sedák zvedněte.



5 Nyní můžete zapnout stehenní a lýtkové suché zipy, aniž byste je příliš utahovali.

6 Postavte se, otevřete sponu pro nastavení stehenní tyče a nastavte délku tak, aby se vrchní strana konektoru sedáku nacházela 5 až 6 cm pod nejširší částí boků, a poté sponu zavřete. **Boční konektor sedáku by neměl být na úrovni boků, ale 5 až 6 cm pod nimi, aby se zabránilo riziku zranění v případě pádu na bok.**




Tip:

- Po nastavení délky teleskopických tyčí na první noze můžete jednoduše nastavit tyče na druhé noze na stejnou délku před jejich připevněním k lyžařské botě.
- **Příliš dlouhé tyče ztěžují aktivaci Ski-Mojo.**

5 AKTIVACE / DEAKTIVACE

Aktivace: Stiskněte a zajistěte obě aktivační tlačítka (pravé a levé) směrem dolů a poté ze stoje **natáhněte nohy posunutím dozadu**. Pro zapnutí pružin je třeba nohy mírně natáhnout (propnout v kolenou).

Deaktivace: zvednutím nahoru uvolněte obě aktivační tlačítka a poté ve stoje **propněte nohy**. Pro deaktivaci systému je třeba nohy mírně natáhnout (propnout v kolenou).



NYNÍ MŮŽETE POCÍTIT ÚČINEK SKI~MOJO



Tip:

- Před sundáním lyží, chůzí, jízdou autem nebo sezením deaktivujte Ski-Mojo.
- **Pokud je aktivace nebo deaktivace zpočátku obtížná** nebo pokud nejste schopni dostatečně natáhnout nohu, **netlačte kolenní kloub dozadu**. Mohli byste Ski-Mojo poškodit. V takovém případě po stisknutí aktivačního tlačítka uchopte jednou rukou horní tyč a s plně nataženou nohou ji jemně vytáhněte nahoru. Systém by se pak měl zaaretovat. **Nikdy by nemělo být nutné použít sílu nebo prudce udeřit.**

⑥ POSLEDNÍ TEST PŘED LYŽOVÁNÍM

S aktivovaným Ski~Mojo pokrčte kolena do úhlu asi 90 stupňů (ideálně byste měli sedět na židli), pak mírně zvedněte špičky a paty nechte na zemi. Pokud necítíte, že se vaše chodidla pohybují dovnitř nebo ven, je nastavení skutečně dokončeno.



Pokud se však vaše chodidla pohybují směrem ven, posuňte úchyty obuvi o 1 až 2 mm směrem ven. Pokud se naopak vaše chodidla pohybují dovnitř, posuňte úchyty obuvi směrem ke středu. **Tento test není pro snowboardisty nutný.**

Jakmile budete s nastavením spokojeni, doporučujeme si ho poznamenat na konci této příručky na straně 14.

KDY AKTIVOVAT SKI~MOJO?

Když nelyžujete, aktivace nebo deaktivace Ski-Mojo (i přes kalhoty) se rychle stane vaší druhou přirozeností, a to i v lyžařských rukavicích.

V zásadě se zařízení Ski-Mojo deaktivuje, když nemáte lyže na nohou (včetně nasazování a sundávání lyží), a aktivuje se, když máte lyže na nohou.

Jedinou výjimkou je jízda lanovkou. Před nástupem na lanovku je nejlepší Ski-Mojo deaktivovat. Pokud zapomenete - **to se stane každému, nepanikařte** - deaktivujte Ski-Mojo a švihněte nohama dopředu (abyste propli kolena), abyste ho deaktivovali.

Jakmile se ocitnete na lanovce, můžete zařízení v rámci přípravy na lyžování předem aktivovat. To provedete zapnutím obou aktivačních tlačítek. Poté můžete lanovku opustit jako obvykle a pružiny se aktivují, když narovnáte nohy.


⑦ PŘIPEVNĚTE FINÁLNÍ ÚCHYTY K LYŽAŘSKÝM BOTÁM

Nyní, když jste spokojeni s umístěním úchytů, a pokud máte vlastní lyžařské boty, doporučujeme nainstalovat finální úchyty na skořepinu lyžařských bot. Ty se lépe používají, zejména když máte zmrzlé prsty.

Pro upevnění úchytů je třeba vyvrtat otvor o průměru 4,5 mm. Otvor vyvrtajte co nejbližší poloze dočasněho úchytu na botě (z hlediska vzdálenosti od středu boty). Před vrtáním vyjměte z boty vložku, abyste ji nepoškodili a usnadnili si práci.

Výška je méně důležitá, **nejlépe 1 až 3 cm od horní části boty** (ne o moc více). Pokud je finální úchyt boty upevněn výše nebo níže než dočasný úchyt, nezapomeňte změnit nastavení na spodních teleskopických tyčích.

Vložte 4mm šroub a podložku z vnitřní strany boty do otvoru a před našroubováním kuličky konektoru na konec šroubu naneste **kapku vteřinového lepidla nebo lepidla závitů (Loctite)**. Utáhněte a zašroubujte pomocí imbusového klíče a nebo jiného nástroje.



ÚDRŽBA A SERVIS VAŠEHO SKI~MOJO

Při používání se sami přesvědčíte, jak dobře Ski~Mojo tlumí nárazy a vibrace a snižuje zátěž nohou. Tato zátěž je někdy extrémní a je přímo absorbována vašim Ski~Mojo.

Pro prodloužení životnosti je vhodné pravidelně kontrolovat těsnost jednotlivých částí (zejména upínacích spon tyčí, koncových konektorů atd.) a stav opotřebení některých součástí.

Po 60 až 80 dnech používání se doporučuje generální servis. Tato práce se provádí v našich dílnách a spočívá v kompletní demontáži a opětovné montáži vašeho Ski~Mojo, v případě potřeby s výměnou některých dílů. Úplné informace o této službě jsou k dispozici na www.ski-mojo.ski/revision.

STEHENNÍ UPÍNÁNÍ NA SUCHÝ ZIP

Toto zapínání není povinné a všimněte si, že suchý zip je odnímatelný, což je na jaře příjemná volba. Pokud sundáte tento suchý zip ze Ski-Mojo :

- Při deaktivaci má Ski-Mojo tendenci oddalovat se od stehna, což není problém, pokud se nosí pod lyžařskými kalhotami.
- Jakmile je Ski-Mojo aktivováno, automaticky znovu přilne ke stehnu.

JAK JÍT NA TOALETU

Při deaktivovaném zařízení odpojte každou nohu od sedáku stisknutím malého zlatého tlačítka umístěného u konektorů sedáku. Po otevření zapínání na bříše, pak můžete sedák snadno spustit dolů. Někomu stačí pouhé rozepnutí přezky na bříše bez odpojování konektorů na boku.

UTAHOVÁNÍ SPON

Hmotnost působící na Ski-Mojo může změnit nastavení tyčí. K tomu může dojít, pokud nejsou upevňovací šrouby spon dostatečně dotaženy. K jejich dotažení použijte imbusový klíč (spona musí být při dotahování v zavřené poloze). Obecně stačí půl otáčky.



ZÁMKY NA TYČE

Vzhledem k četným nárazům, kterým jsou teleskopické tyče Ski-Mojo vystaveny, může někdy dojít k jejich rozhození během celodenního lyžování. Abyste tomu předešli, poznamenejte si nastavení teleskopických tyčí a poté upravte polohu obou matic na zámku tyčí tak, aby vzdálenost mezi kulatým koncem a maticemi byla stejná jako nastavení tyčí. Poté vyjměte teleskopickou tyč ze Ski-Mojo, vložte zámek tyče do teleskopické tyče a celou sestavu (teleskopická tyč + zámek tyče) znovu vložte do Ski-Mojo. Teleskopická tyč již nebude vyklouzávat ze své polohy a spony již nebude třeba utahovat. Tyto tyčové zámky se montují pouze na spodní teleskopické tyče.



NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny náhradní díly Ski-Mojo lze objednat na adrese www.ski-mojo.ski.



Spona

Kuličkový konektor
boty

"Mojo" noha



Neopren



Teleskopické tyče

Toto volitelné příslušenství je k dispozici u většiny prodejců Ski~Mojo a v našem internetovém obchodě www.ski-mojo.ski.

Snowboard

Na rozdíl od sjezdového lyžování mohou být úchyty snowboardových bot umístěny kdekoli na botě, zejména na vnější straně, aby nebránily upevnění boty ke snowboardu.

Pokud jsou vaše boty příliš měkké, může dojít k jejich deformaci vlivem váhy přenášené zařízením Ski-Mojo na botu. V takovém případě můžete botu vyztužit pomocí plastového dílu.



BATOH NA LYŽE SKI~MOJO

K dispozici je batoh speciálně navržený pro Ski~Mojo, abyste jej mohli uložit, aniž byste museli měnit nastavení.



SKI~MOJO KŠANDY

Po instalaci je Ski~Mojo připevněno k botám a nemůže sklouznout dolů. **Pokud však budete mít Ski~Mojo delší dobu bez lyžařských bot** (pokud jste oblečeni na lyžování, ale nejste na sjezdovce, ale například řídíte), **může Ski~Mojo klouzat dolů.** Abyste tomu zabránili, můžete si pořídit speciální kšandy a připevnit je k bočním sponám na sedáku.



NOVINKY - SKI~MOJO NEWS

Chcete-li mít přehled o novinkách a událostech a mít všechny potřebné informace, doporučujeme :

- Zaregistrujte si záruku na adrese www.ski-mojo.ski/garantie.
- přihlaste se k odběru naší stránky na Facebooku <https://www.facebook.com/skimojomania>

SKI~MOJO CLUB

Klub Ski~Mojo je přidružen k FFS. Více informací najdete na www.skimojoclub.fr.

Tato uživatelská příručka a tato kapitola představují úplné všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") produktů Ski-Mojo (dále jen „Produkt“) dodávaných a vyráběných společností MOJO TECHNOLOGIES SAS (dále jen „Dodavatel“). Používání Produktu znamená bezvýhradný souhlas s těmito VOP ze strany Uživatele, který tímto prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s Uživatelskou příručkou a těmito VOP v plném rozsahu. Uživatelem se rozumí každá osoba, která používá Produkt za podmínek určených pro jeho použití, tj. pro lyžování ve všech jeho formách s výjimkou skoků a akrobatických figur.

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU: Uživatel používá Produkt výhradně v souladu s podmínkami uvedenými v uživatelské příručce. Uživatel se zavazuje, že si před použitím Produktu pečlivě přečte tuto příručku a bude dodržovat zejména: (i) všechna bezpečnostní upozornění, která popisují (ii) omezení použití Produktu, minimální výšku uživatele a rady týkající se pravidelné údržby a úprav, (iii) postup popsany v části PRVNÍ INSTALACE a (iv) všechny užitečné informace pro používání Produktu. Nedodržení pokynů popsanych v této uživatelské příručce má za následek neplatnost záruky a zbavuje Dodavatele jakékoli odpovědnosti.

ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Dodavatel poskytuje na Produkt záruku na jakoukoli vadu (materiál a práce) po dobu dvou (2) let od data nákupu. V případě vady se Dodavatel zavazuje Produkt opravit buď uvedením do původního stavu, nebo výměnou komponentů. Není-li oprava možná, zavazuje se Dodavatel vyměnit vadné součásti Produktu nebo celý Produkt.

Pro získání plnění ze záruky se musí uživatel obrátit na svého prodejce nebo, pokud tak neučiní, na dodavatele jedním z následujících způsobů: zasláním e-mailu na adresu sav@ski-mojo.fr nebo telefonicky na čísle +33 (0)4 65 84 34 00. Telefonní poplatky hradí Uživatel.

Za účelem uplatnění záruky bude od uživatele požadován doklad o zakoupení Produktu, který má být opraven, s uvedením data zakoupení. Náklady na dopravu do společnosti Mojo Technologies SAS nebo na jinou adresu uvedenou společností Mojo Technologies SAS, clo nebo jiné poplatky hradí přímo Uživatel. Náklady na vrácení zásilky hradí dodavatel, pokud je zásilka určena do země Evropské unie. Pro země mimo Evropskou unii hradí náklady na dopravu Uživatel a fakturuje je Dodavatel.

VÝJIMKY: Záruka se vztahuje na výrobní vady zjištěné při používání výrobku v souladu s doporučeními v návodu k použití. Záruka se nevztahuje na ztrátu nebo krádež nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nárazem, pádem, zneužitím, neoprávněnou úpravou nebo nevhodnými skladovacími podmínkami. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení dílů, zejména hřidelů, kabelů a neoprenu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Dodavatel neodpovídá uživateli ani nikomu jinému za jakékoli přímé nebo nepřímé škody nebo zranění způsobené poruchou Produktu. Odpovědnost dodavatele nesmí za žádných okolností přesáhnout prodejní cenu výrobku a nesmí přesáhnout katalogovou cenu bez daní a přepravních a manipulačních poplatků. Dodavatel se zříká veškerých dalších záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných.

Stejně jako mnoho jiných zařízení určených k bezpečnějšímu, snazšímu nebo delšímu sportování není Ski-Mojo zdravotnickým prostředkem a není určeno k léčbě, vyléčení nebo prevenci nemocí či zranění.

I přes veškerou péči věnovanou konstrukci a výrobě modelu Ski-Mojo může dojít k předčasnému opotřebení některých dílů (v tomto případě se na ně vztahuje záruka) nebo k jejich zlomení během používání nebo v případě pádu. Mějte to prosím při lyžování na paměti.


TABULKA NASTAVENÍ HMOTNOSTNÍ A VÝKONOVÁ TABULKA

Kg	Lb	GOLD	
123	271	24	
121	266	23	
119	262	22	
117	257	21	
115	253	20	
113	249	19	
111	244	18	
109	240	17	
107	235	16	
105	231	15	
103	227	14	
101	222	13	
99	218	12	
97	213	11	
95	209	10	
93	205	9	
91	200	8	
89	196	7	
87	191	6	
85	188	5	
84	185	4	
83	182	4	
82	180	3	
81	178	3	
80	177	2	
79	174	2	
77	170	1	
76	168	0	

ZAPAMATOVAT SI NASTAVENÍ

▪ **Vaše Ski~Mojo : BLUE - SILVER - GOLD**
(Nehodící se škrtněte)

▪ **Nastavení sedáku**



Uvedte polohu suchého zipu

▪ **Nastavení pružiny :**

Počet pohybů : _____

▪ **Délka tyčí:**

Horní tyč: _____ cm

Spodní tyč: _____ cm

Kg	Lb	SILVER	
87	191	24	
85	188	23	
84	185	22	
83	182	21	
82	180	20	
81	178	19	
80	177	19	
79	174	18	
77	170	17	
76	168	16	
75	165	15	
73	162	14	
72	159	13	
71	156	12	
69	153	11	
68	150	10	
67	147	9	
65	144	8	
64	141	7	
63	138	6	
61	135	5	
60	133	4	
59	130	3	
57	127	2	
56	124	1	
55	121	0	

Kg	Lb	BLUE	
62	136	24	
61	135	23	
60	133	22	
59	130	21	
58	128	20	
57	127	19	
56	124	18	
55	121	17	
54	118	16	
53	117	15	
52	115	14	
51	112	13	
50	109	12	
49	108	11	
48	106	10	
47	103	9	
46	101	8	
46	101	7	
44	98	6	
43	95	5	
42	92	4	
41	89	3	
40	88	2	
39	86	1	
38	83	0	

Příklad:

Pro hmotnost 63 kg nastavte stříbrnou pružinu 6 pohybů doleva. Posuvník se posune až ke 2. značce.

Nemohu si zvyknout na Ski~Mojo: snižte o kousek nastavení pružiny na každé noze (což odpovídá 3 až 5 kg). Menší napětí by vám mělo pomoci rychleji se aklimatizovat.

Moje Ski~Mojo nereaguje dostatečně rychle nebo se zdá, že jeho síla je příliš slabá, přestože je pružina dobře nastavena: to je často známkou příliš volného nastavení sedáku. Zkontrolujte, zda sedák odpovídá šířce vaší pánve. Často stačí sedák utáhnout o 1 až 2 cm na každé straně. Poznámka: na každé straně jsou dva suché zipy, které je třeba rozepnout, abyste mohli upravit šířku sedáku.

Mám problém s aktivací zařízení Ski~Mojo: palcem naklopte aktivační tlačítko směrem dolů. Ponechte palec na tomto tlačítku, uchopte zbytkem ruky horní část nohy Ski~Mojo a pohybem ruky jemně vytáhněte sedák nahoru a zároveň posuňte lyže dozadu (propnout kolena, pata zůstane v kontaktu se zemí).

Nastavení sedáku


- Boky



5-6 cm

- Tyč je v přesné ose stehenní kosti

- Osa ohybu kolene



NAJDETE NÁS NA

 www.facebook.com/skimojomania

 www.youtube.com/c/SkiMojoFrance

Lyžař: Richard Amacker - fotograf: Scott-Visuals



Vaše
Ski~Mojo
je vyrobeno ve
Francii



s podporou



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

www.ski-mojo.ski

ski~mojo
.SKI

Mojo Technologies | Ski~Mojo

657, route des Riondes

74220 La Clusaz - Francie

+33 (0)4 65 84 34 00

gestion@ski-mojo.fr